



Your safety. Our passion.

Sector Alarm Oy  
Esterinportti 2  
00240 Helsinki


Puh. 0207 345 000  
info@sectoralarm.fi  
sectoralarm.fi  
Y-tunnus 0667761-0

## Pikakäyttöopas iConnect



# Tärkeimmät käyttöominaisuudet keskusyksiköltä ja näppäimistöltä

## Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:

Paina  -painiketta. 60 sekunnin poistumisviive alkaa. ovien tulee olla kiinni kun kytket hälytysjärjestelmän päälle.


## Kuorisuojauksen kytkeminen päälle:

Paina  -painiketta. Kuorisuojauksella kytket asunnon ulko-ovet valvontaan.

## Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:

Syötä käyttäjäkoodisi. Saavuttuasi valvottavaan tilaan sinulla on 30 sekuntia aikaa kytkeä järjestelmä pois päältä. Käyttäjäkoodillasi mykistät myös sireenin hälytystilanteessa.



## Jos annat väärän koodin:

Jos näppäilet väärän koodin järjestelmän poiskytkennän yhteydessä, paina  -painiketta ja anna sen jälkeen oikea koodisi.

## Tarkista järjestelmän vikailmoitukset

Paina  ja vieritä luettelo läpi. Mykistät samalla järjestelmän vikailmoitusten merkkiäänät.

## Viestin tallennus

Päaset tallennusvalikkoon painamalla ensin  ja sitten  -painikkeita peräkkäin. Tallennus aloitetaan painamalla  -painiketta. Tallennus lopetetaan  -painikkeella.

## Viestin kuuntelu

Kuuntele viesti painamalla   -painikkeita peräkkäin.

## Jos aiheutat virrehälytyksen

Muista ilmoittaa itse aiheutetusta hälytyksestä hälytyskeskukseen numeroon 0207 345 000. Varaudu kertomaan peruutustunnuksesi.


## Toiminnot kauko-ohjaimella:

### Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle

- Paina -painiketta (Poistumisviive alkaa)

### Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:


- Paina -painiketta



### Kuorisuojauksen kytkeminen päälle:

- Paina -painiketta

### Osavalvonnan kytkeminen päälle:

- Paina -painiketta (tarkempi ohje Web portaalissa)

### Jos aiheutat virrehälytyksen:

- Paina -painiketta








### Hätäpainiketoiminto

- Paina kaukosäätimen kaksi alinta näppäintä pohjaan samanaikaisesti



# Vikatilanteet

Sireenin vaientaminen ja vikaantuneen tunnistimen kytkeminen tilapäisesti pois käytöstä:

1. Hiljennä ensin vikaääni (esim. sireeni) antamalla käyttäjäkoodisi.
2. Selvitä  - painikkeella hälyttänyt tunnistin (esim. savutunnistin).
3. Paina  - painiketta.
4. Syötä pääkäyttäjäkoodi (1. käyttäjäkoodi).
5. Paina [21].
6. Valitse  - painikkeella hälyttänyt tunnistin ja paina  kytkeäksesi tunnistimen tilapäisesti pois järjestelmästä.
7. Paina  - painiketta ja tallenna muutos  - painikkeella.
8. Paina  - painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin päävalikkoon.
9. Ota yhteys hälytyskeskukseemme, jotta vikaantunut tunnistin kytketään pois valvonnasta siihen asti, että se saadaan huollettua (tai paristot vaihdettua).

*Eri vaiheiden aikana keskusyksikön näytöllä näkyy käyttäjää opastavia tekstejä.*

# Yhteydenotto

Palvelukeskuksemme auttaa sinua järjestelmän käytössä, huoltoon liittyvissä asioissa sekä etänä suoritettavissa muutostöissä (esim. koodien vaihtaminen) seuraavasti:

Ma - to klo 9.00 - 18.00, pe klo 9.00 – 17.00

Mikäli kyseessä on hälytykseen liittyvä kiireellinen asia (esim. hälytyksen peruutus), palvelemme asiakkaitamme ympäri vuorokauden.

Puhelin: 0207 345 000

## Tunnukset ja koodit

Käyttäjäkoodi 1: \_\_\_\_\_ (nelinumeroinen sarja)

Käyttäjäkoodi 2: \_\_\_\_\_ (nelinumeroinen sarja)

Käyttäjäkoodi 3: \_\_\_\_\_ (nelinumeroinen sarja)

Web portaalin käyttäjätunnus: \_\_\_\_\_ (sana tai numero)

Web portaalin salasana: \_\_\_\_\_ (sana tai numero)

Web portaalin käyttäjäkoodi: Sama kuin Käyttäjäkoodi 1

Asiointi/peruutustunnus: (sana tai numero)

Asiointi/peruutustunnuksella voit peruuttaa hälytyksiä ja tehdä muutoksia toimenpideohjeeseen asioidessasi asiakaspalvelumme tai hälytyskeskuksemme kanssa.