

Kauko-ohjaimen ohjelmointi iConnect -järjestelmään


Lue ohje läpi ennen ohjelmoinnin aloittamista, vapaa kauko-ohjaimen paikka voidaan tarkistaa etäkäytöllä teknisen asiakaspalvelun toimesta, etätarkistukset voidaan suorittaa arkisin 8-16 välillä.

Huoltokoodin saatte peruutustunnusta vastaan asiakaspalvelustamme numerosta 0207 345 000.





Kauko-ohjaimen ohjelmointi

iConnect  - hälytysjärjestelmä tukee jopa 19 kauko-ohjainta.

Vaihe 1: Rekisteröi kauko-ohjain

1. Siirry päävalikkoon painamalla näppäimistöä v + huoltokoodi ja valitse valikosta [9]>[1]>[2] (Ohjelmointi > Laitteet > Kauko-ohjaimet)
2. Valitse kauko-ohjaimen paikkanumero 1-19 käyttäen nuolinäppäimiä ja paina '√'. Järjestelmä siirtyy rekisteröintitilaan.
3. Paina jotain kauko-ohjaimen näppäintä ja varmista, että kauko-ohjaimen vihreä LED syttyy, kun näppäintä painetaan.
HUOM! Punainen LED –valo ilmaisee yhteysongelman kauko-ohjaimen ja keskusyksikön välillä.
4. Jos 'Tallenna?' ilmestyy keskusyksikön LCD-näytölle, paina '√'.
5. Ohjelmointi valikoista poistutaan painamalla  - painiketta niin monta kertaa että laite on taas perustilassa.

Vaihe 2: Testaa kauko-ohjaimen toiminta

1. Testaa että kaikki ohjaimen valvontatilat toimivat normaalisti:
2.  Täysivalvonta
3.  Osavalvonta
4.  Kuorisuojaus
5.  Poiskytkentä.
6. Jos jokin valvontatila ei toimi normaalisti tarvitsee ohjaimen parametrit muuttaa, tämän asian pystyy tekninen asiakas- palvelu tekemään etänä sen jälkeen kun uusi kauko-ohjain on keskuksen ohjelmassa, nämä toimenpiteet voidaan suorittaa arkisin kello 8-16 välillä.