



Home of Safety

Sector Alarm Oy
Valimotie 21
00380 Helsinki


Puh. 0207 345 000
info@sectoralarm.fi
sectoralarm.fi
Y-tunnus 0667761-0

Pikakäyttöopas iConnect



Tärkeimmät käyttöominaisuudet keskusyksiköltä ja näppäimistöltä

Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:

Paina  -painiketta. 60 sekunnin poistumisviive alkaa. ovien tulee olla kiinni kun kytket hälytysjärjestelmän päälle.


Kuorisuojauksen kytkeminen päälle:

Paina  -painiketta. Kuorisuojauksella kytket asunnon ulko-ovet valvontaan.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:

Syötä käyttäjäkoodisi. Saavuttuasi valvottavaan tilaan sinulla on 30 sekuntia aikaa kytkeä järjestelmä pois päältä. Käyttäjäkoodillasi mykistät myös sireenin hälytystilanteessa.




Jos annat väärän koodin:

Jos näppäilet väärän koodin järjestelmän poiskytkennän yhteydessä, paina  -painiketta ja anna sen jälkeen oikea koodisi.

Tarkista järjestelmän vikailmoitukset

Paina  ja vieritä luettelo läpi. Mykistät samalla järjestelmän vikailmoitusten merkkiäänät.

Viestin tallennus

Pääset tallennusvalikkoon painamalla ensin  ja sitten  -painikkeita peräkkäin. Tallennus aloitetaan painamalla  -painiketta. Tallennus lopetetaan  -painikkeella.

Viestin kuuntelu

Kuuntele viesti painamalla   -painikkeita peräkkäin.

Jos aiheutat virrehälytyksen

Muista ilmoittaa itse aiheutetusta hälytyksestä hälytyskeskukseen numeroon 0207 345 000. Varaudu kertomaan peruutustunnuksesi.


Toiminnot kauko-ohjaimella:

Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle

- Paina -painiketta (Poistumisviive alkaa)

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:

- Paina -painiketta



Kuorisuojauksen kytkeminen päälle:

- Paina -painiketta

Osavalvonnan kytkeminen päälle:

- Paina -painiketta (tarkempi ohje Web portaalissa)

Jos aiheutat virrehälytyksen:

- Paina -painiketta








Hätäpainiketoiminto

- Paina kaukosäätimen kaksi alinta näppäintä pohjaan samanaikaisesti



Vikatilanteet

Sireenin vaientaminen ja vikaantuneen tunnistimen kytkeminen tilapäisesti pois käytöstä:

1. Hiljennä ensin vikaääni (esim. sireeni) antamalla käyttäjäkoodisi.
2. Selvitä  - painikkeella hälyttänyt tunnistin (esim. savutunnistin).
3. Paina  - painiketta.
4. Syötä pääkäyttäjäkoodi (1. käyttäjäkoodi).
5. Paina [21].
6. Valitse  - painikkeella hälyttänyt tunnistin ja paina  kytkeäksesi tunnistimen tilapäisesti pois järjestelmästä.
7. Paina  - painiketta ja tallenna muutos  - painikkeella.
8. Paina  - painiketta kaksi kertaa palataksesi takaisin päävalikkoon.
9. Ota yhteys hälytyskeskukseemme, jotta vikaantunut tunnistin kytketään pois valvonnasta siihen asti, että se saadaan huollettua (tai paristot vaihdettua).

Eri vaiheiden aikana keskusyksikön näytöllä näkyy käyttäjää opastavia tekstejä.

Yhteydenotto

Palvelukeskuksemme auttaa sinua järjestelmän käytössä, huoltoon liittyvissä asioissa sekä etänä suoritettavissa muutostöissä (esim. koodien vaihtaminen) seuraavasti:

Ma - to klo 9.00 - 18.00, pe klo 9.00 – 17.00

Mikäli kyseessä on hälytykseen liittyvä kiireellinen asia (esim. hälytyksen peruutus), palvelemme asiakkaitamme ympäri vuorokauden.

Puhelin: 0207 345 000

Tunnukset ja koodit

Käyttäjäkoodi 1: _____ (nelinumeroinen sarja)

Käyttäjäkoodi 2: _____ (nelinumeroinen sarja)

Käyttäjäkoodi 3: _____ (nelinumeroinen sarja)

Web portaalin käyttäjätunnus: _____ (sana tai numero)

Web portaalin salasana: _____ (sana tai numero)

Web portaalin käyttäjäkoodi: Sama kuin Käyttäjäkoodi 1

Asiointi/peruutustunnus: (sana tai numero)

Asiointi/peruutustunnuksella voit peruuttaa hälytyksiä ja tehdä muutoksia toimenpideohjeeseen asioidessasi asiakaspalvelumme tai hälytyskeskuksemme kanssa.